

# ■Function buttons 【US Light Steam】

## ファンクションボタンの内容 【SL US ミカド】

Function buttons 表記	Contents 内容
<p>① Whistle (Selectable from 3 sounds) 汽笛</p>	<p>Plays a whistle sound for as long as the button is pressed. 3 Selectable horns – Push and hold Function Buttons #1 &amp; #2 at the same time until the Eject/Power light begins to flash. Pressing Function #1 will then cycle between different horn sounds. After selecting preferred horn sound, push button #2 to secure the selected horn sound.</p> <p>ボタンを押している間、汽笛が鳴動します。 汽笛は3種から選ぶことができます。①と②のボタンを同時に長押ししてEJECTランプが点滅してから、①のボタンを繰り返し押ししてお好みの音を選び、②のボタンを押して決定してください。</p>
<p>② Bell ベル</p>	<p>Toggles a bell ringing sound on/off each time the button is pressed. ボタンを押すとベルの音が鳴動し、もう一度押すと鳴動が止まります。</p>
<p>③ Drain 排水</p>	<p>Toggles the cylinder cock drain sound effect on/off each time the button is pressed. ボタンを押すと排水音が鳴動し、もう一度押すと鳴動が止まります。</p>
<p>④ Brake 制動</p>	<p>When stationary – Plays a brake release sound. When in motion – Engages a brake squeal sound that will continue until the locomotive comes to a stop or the button is pressed again.</p> <p>停車中ボタンを押すと制動緩解の音が鳴動します。 走行中ボタンを押すと制動の音が鳴動し、ボタンをもう一度押すか車両が停止すると鳴動が止まります。</p>
<p>⑤ Coupler 連結</p>	<p>Plays a coupler clank when the button is pressed. ボタンを押すと、一回分の連結音が鳴動します。</p>
<p>⑥ Water Stop (Stationary) /Drifting (Moving) 絶気</p>	<p>When stationary – Plays a tender water refilling sound each time that the button is pressed. When in motion – cuts out the chuff sound (drifting) regardless of locomotive speed (coasting) – press the button again or increase the speed to re-engage.</p> <p>停止中ボタンを押すと給水音が鳴動し、もう一度押すと止まります。 走行中ボタンを押すと絶気し、もう一度押すか車両の速度を上げると走行音が力行に戻ります。</p>